INFOSEC
UPS SYSTEM

U120 CLASSIC

Manuel d'utilisation

User Guide

www.infosec-ups.com

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté le chargeur universel Infosec U120 Classic. Ce manuel vous aidera à l'installer et à l'utiliser correctement.

Introduction

Merci de lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Ce chargeur permet d'alimenter et de charger uniquement les ordinateurs qui consomment au maximum 120W. Avant d'utiliser ce chargeur, merci de vérifier la tension demandée par votre ordinateur portable sur le manuel constructeur et de respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation ci-après.

Consignes de sécurité

IMPORTANT – Installer et connecter les chargeurs de façon non-conforme aux règles de l'art désengage Infosec Communication de toute responsabilité

ATTENTION – Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Un chargeur universel appartient à la catégorie des équipements électroniques et électriques. A la fin de vie, il doit être trié et recycle séparément.

Ce logo signifie que le produit est conforme aux exigences imposées par les directives EMC et LVD.

Si vous ne souhaitez pas conserver l'emballage de votre produit, celui-ci doit faire l'objet d'un tri sélectif.

Contenu du pack

1. Chargeur Universel U120 *1
2. Connecteurs *7
3. Câble d'alimentation *1
4. Câble de sortie *1
6. Manuel d'utilisation*1

Mise en marche

1. Choisir le bon connecteur pour votre ordinateur portable.
2. Connecter le câble de sortie au chargeur universel.
3. Brancher le câble d'alimentation au chargeur universel
4. Brancher le câble d'alimentation au secteur. La led rouge s'allume.
5. Brancher le chargeur à l'ordinateur portable : le chargement commence alors immédiatement.
6. L'ordinateur fonctionne normalement.

Notes d'utilisation

- Lorsque vous utilisez ce chargeur pour plusieurs ordinateurs, vous avez seulement besoin de changer le connecteur qui ajustera automatiquement la tension de sortie.
- Si la LED verte clignote, le chargeur est en surcharge. Il faut alors vérifier que la puissance du chargeur et la tension du connecteur conviennent à la tension et la puissance demandée par l'ordinateur.
- Si vous aviez une faible autonomie avant d'acheter le chargeur, et votre batterie ne se recharge pas ou très peu avec ce nouveau chargeur, c'est que votre batterie est hors service. Retirez-la car vous risquez d'endommager votre ordinateur. Votre ordinateur continuera de fonctionner normalement tant qu'il est branché.

Tableau technique

	U120 Classic
GENERALITES	
Puissance	120W
Entrée	110-240V AC 1.6A 47/63 Hz
Sortie	16V/18.5V/19V/19.5V
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions LxlxH	132 x 58 x 31 mm
Poids	330 g
INFOS COMMERCIALES	
Garantie	2 ans

Note: Veuillez consulter les conditions et souscrire à la garantie dans les 15 jours suivant votre achat sur www.infosec-ups.com

Tableau des compatibilités

1. Vérifier quels connecteurs correspondent à la marque et à la tension de votre ordinateur (en Volt). Choisir une tension incompatible avec votre ordinateur peut l'endommager.
2. Vérifier, sans forcer, la compatibilité physique des connecteurs. Attention, la connexion doit être facile

Voir tableau complet sur la dernière page.

Pour toute question, contactez la hotline Infosec.

Lors d'un l'appel au Service Après-Vente, nous vous recommandons de transmettre les informations suivantes qui vous seront dans tous les cas demandées : le modèle du chargeur, le numéro de série, et la date d'achat.

User Guide

Thank you for buying the U120 universal adapter! This manual will help you install and use it properly.

Introduction

To ensure this product is correctly installed and used appropriately, we highly advise you to read this user guide very carefully. This charging unit will ONLY supply power to the laptops which work under 120 Watts. Before using the charger please check your Notebook/Netbook manufacturer's user manual to ascertain the correct voltage. Please also check the compatibility chart below for tip selection.

Safety instructions

IMPORTANT – installing and connecting this product in a way that does not comply with accepted practices releases Infosec Communication from any liability.

IMPORTANT – Contains small parts likely to be swallowed. Not suitable for children under 36 months.

A charger belongs to the electronic and electrical equipment category. At the end of its useful life it must be disposed of separately and in an appropriate manner.

This logo means that this product answers to the EMC and LVD

If you don't want to keep the packaging, it must be recycled and disposed of separately.

Package content

1. The main adapter U120*1
2. DC connectors *7
3. AC power cord *1
4. Standard DC cord *1
6. Instruction manual*1

Operation steps

1. Choose the correct tip for your Notebook/ Netbook (Check the compatibility chart).
2. Connect DC cable to the main charging unit.
3. Plug AC cable into the charger unit.
4. Plug AC cable into AC power source. Then, the red led turns on.
5. Plug the charger into your Notebook/Nerbook and it will power and charge immediately.
6. The laptop will be working normally if every step is doing correctly.

Operation & Notes

- When sharing with different laptops, you only need to switch to the correct intelligent tip which will adjust voltage automatically.
- If the green led is flashing, it means the charger is overload. Please check the connector voltage and the charger's power and make sure it is the same as the laptop's voltage & power.
- If your battery did not charge at all before you bought the charger, and it is not charging (or only a little) since you've bought it, it means your battery is out of order. Please remove it because you could damage your laptop. Then your laptop will work normally as long as it is plugged.

Technical specifications

	U120 Classic
GENERAL SPECIFICATIONS	
Power	120W
Input	110-240V AC 1.6A 47/63 Hz
Output	16V/18.5V/19V/19.5V
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions DxWxH	132 x 58 x 31 mm
Weight	330 g
SALES INFO	
Warranty	2 years

Note: See warranty conditions and register within 15 days after purchase on the web site: www.infosec-ups.com

Compatibility Chart: Note/Netbook Connectors

1. Always check that you have the unit set to the correct voltage. Improper chosen voltage can damage your laptop.
2. Please check each connector for an exact match if that is the case. Never force a connector into a Net/Notebook. The connection should be a firm but easy fit.

See connectors guide on the last page.

For any questions please contact Infosec Hotline.

When calling the After-Sales Department, please have the following information ready, it will be required regardless of the problem: Charger model, serial number and date of purchase. Please provide an accurate description of the problem.

Connectors /Connecteurs	Voltage /Tension	Size / Dimension	Replacement for / Utilisé pour
M3	16V	6.5*4.4mm	Sony, Fujitsu, Asus
M4	18.5V	4.8*1.7mm	Compaq, Asus
M5	19V	5.5*2.5mm	Acer, Compaq, Deita, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon, Asus
M6	19V	5.0*3.0mm	Samsung
M7	19V	5.5*2.1mm	Acer, Compaq, Deita, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon, Asus
M8	19.5V	6.5*4.4mm	Sony
M12	19V	7.4*5.0mm	HP Compaq

INFOSEC UPS SYSTEM 4, rue de la Rigotière 44700 ORVAULT - France -
www.infosec.fr
Hot Line : tel : + 33 (0)2 40 76 15 82 - fax : + 33 (0)2 40 94 29 51 - hotline@infosec.fr
– 06 13 AA 83 203 19